




Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Продка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток








Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Продка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Коток



ТМГ-40/10


Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пробка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании









TMG-63/10


Поз	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пробка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании










TMG-100/10






Поз	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пробка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании






ТМГ-160/10	
Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пробка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток







TMG-250/10






Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Продка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Катак









Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Продка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Коток




ТМГ-400/20	
Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пробка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток








ТМГ-630/10


Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пружка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток




























ТМГФ(2)-2500/10



Поз	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пробка для взятия проб и слива масла
3	Мановакуумметр показывающий сигнализирующий
4	Термометр показывающий сигнализирующий
5	Коробка клеммная
6	Индикатор уровня масла
7	Предохранительный клапан
8	Ввод НН
9	Ввод ВН
10	Переключатель
11	Табличка
12	Пластина и болт заземления
13	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
14	Каток

Кожух стороны ВН












ТМГ-400/10	
Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Прутка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток











ТМГФ-630/10	
Поз.	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Пробка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток





ТМГФ-1000/10

Поз	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Продка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Предохранительный клапан
6	Ввод НН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток



ТМГФ-1600/10	
Поз	Наименование
1	Скоба для подъема трансформатора и части активной
2	Прутка для взятия проб и слива масла
3	Термометр, крышка (колпак)
4	Индикатор уровня масла
5	Защитный клапан
6	Ввод ВН
7	Ввод ВН
8	Переключатель
9	Табличка
10	Пластина и болт заземления
11	Скоба для раскрепления трансформатора при транспортировании
12	Каток